


¿CÓMO RESERVO EL AUTOCLAVE?

1. Entrar en la página del IBV (<http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/>) y hacer click en Servicios > Aplicaciones > Reservas de Salas y Aparatos > Acceder a la aplicación con tu usuario.
2. En el apartado “Seleccione categoría”, hacer click en “Cocina”.
3. A continuación en “Seleccione aparato”, hacer click en “Autoclave desechos” o “Autoclave limpio”.



NORMAS DE USO:

- Cada grupo solo podrá reservar un ciclo por autoclave y día (un ciclo en el autoclave de limpio y un ciclo en el autoclave de basura).
- El usuario que reserve el autoclave deberá dejar su material en la sala de autoclaves en la poyata de la derecha que pone “Material para autoclavar” y se recogerá (lo antes posible) autoclavado y seco (cuando el servicio de cocina avise al usuario) en la poyata de la izquierda donde pone “Material autoclavado” en sus respectivos carros o bandejas.
- Comprobar que el material está etiquetado, el servicio de cocina no se hará responsable de cualquier posible error con el material no etiquetado.
- La persona que reserva el autoclave de desechos deberá dejar las bolsas de basura (por favor, con **dobles bolsos**) el depósito que pone “Basura no autoclavada”. Las jaulas del animalario se pueden dejar en la poyata de material para autoclavar.
- Si se utiliza el autoclave en horario de tarde, por favor, no dejar el autoclave sin agua.
- Si el cubo de “Basura no autoclavada” está lleno, por favor, no desbordarlo.

Si hay cualquier duda podéis mandar un correo a la técnico responsable del servicio de cocina, Clara Arenas (carenas@ibv.csic.es).